

## Laden (mit RFID-Karte)

Die Ladekarte befindet sich im Handschuhfach. Bitte entnehmen Sie die Karte und halten sie kurz Ladekarte an das Feld „RFID Karte hier anlegen“ und entfernen Sie die Karte wieder. Bitte bei diesem Schritt noch nicht auf das Bedienfeld tippen.




Es erscheint der Hinweis: „Sende Datenbankabfrage. Bitte warten...“.



Wählen Sie nun über das Bedienfeld aus, an welcher Seite der Säule Sie Strom tanken möchten. Geben Sie dabei auch den Anschluss an.



Die Ladeklappe wird automatisch geöffnet. Stecken Sie das Ladekabel in den zuvor ausgewählten Anschluss.



Bestätigen Sie den Ladevorgang im Display. Das Elektrofahrzeug wird nun aufgeladen. Bitte legen Sie die Ladekarte zurück ins Handschuhfach.

Bitte kontaktieren Sie bei Problemen die Störungshotline 0800 505 3333.